



SÅ HÄR FUNGERAR LADDSTOLPEN

en enkel steg-för-steg-guide till hur du laddar ditt elfordon



VÄLKOMMEN TILL FORTUMS LADDSTOLPSPILOT

Att använda laddstolpen Elektrobay är enkelt. Den här manualen visar i text och bild hur laddstolpen fungerar och hur elfordonet kopplas till stolpen. Läs manualen noggrant.

Laddstolpen har ett 220 Volts eluttag med 16 Amperes säkring, det vill säga ett helt vanligt eluttag. Alla elfordon som kan laddas i ett vanligt eluttag kan också laddas i våra laddstolpar.

STARTA LADDNINGEN



STEG 1

Blå belysning på toppen av stolpen betyder att stolpen är ledig och färdig för laddning.



STEG 2

Börja med att sätta i kontakten i din bil. Håll därefter din nyckelbricka mot mitten av den gula kontaktytan på laddstolpens högra sida, i samma höjd som användardisplayen.



STEG 3

Luckan öppnas med ett klickljud. Lyft luckan och du ser kontakten.



STEG 4

Kontrollera att sladden är inpluggad i din bil och sätt därefter in andra änden i laddstolpen.



STEG 5

Stäng luckan och håll den intryckt tills den är låst. Strömmen slås på automatiskt. Belysningen på toppen av laddstolpen ändras till grönt för att visa att laddstolpen laddas. Om det lyser rött, se förklaring på nästa sida.

AVSLUTA LADDNINGEN



STEG 1

Håll din nyckelbricka mot den gula kontaktytan på stolpen. Endast den nyckelbricka som användes när laddningen startades kan låsa upp och öppna laddstolpen.



STEG 2

Luckan öppnas med ett klickljud. Lyft luckan så att du kommer åt kontakten. Belysningen ändras nu till blått.



STEG 3

Ta ur kontakten och stäng luckan så att den går i lås och därmed blir redo för nästa användare. Kom ihåg att ta ut kontakten ur din bil innan du kör iväg!



RÖD BELYSNING

Om laddstolpen lyser rött betyder det att den är ur funktion. Det kan också hända att laddstolpen lyser rött först när du pluggar in ditt fordon. Det betyder att det kan vara något fel med ditt fordon eller din elkabel och att laddningen inte kommer att fungera. Sök upp din serviceverkstad för att ta reda på vad det är för fel.



VIKTIG INFORMATION

Laddstolpen tillhandahåller 220 V 16 A för laddning av ditt elfordon.

Försäkra dig alltid att din elkabel är i bra skick. Använd aldrig en kapad eller skadad kabel, särskilt inte om du kan se ledningstrådarna.

Lämna aldrig en elkabel liggande på gatan eller trottoaren. Tänk på snubbelrisken för gångtrafikanter.

Plugga aldrig ur kabeln ur bilen förrän du tagit ur kontakten ur laddstolpen.

Kör aldrig iväg med elkabeln kvar i laddstolpen.

Om luckan till uttaget tvingas upp kommer strömmen att slås av direkt.

STÄNG ALLTID LUCKAN efter laddning för att minska risken för förstörelse.

En laddstolpe med röd belysning indikerar att den har blivit avaktiverad alternativt att det är ett fel i laddningsprocessen.

För mer information, besök www.tankamedel.se